

Azul: Conexión al neutro 220v
 Marrón: conexión a la fase 220v
 Verde: Cable a tierra

Programación del primer control remoto.

- 1- Conectar el motor a 220v (Luego se tienen 10 segundos para programar el control remoto)
- 2- Presionar 2 veces los botones de SUBIR y BAJAR simultáneamente del control remoto y una vez el botón de SUBIR.



Para adicionar otro control remoto:

- 1- Conectar el motor a 220v (Luego se tienen 10 segundos para programar el control remoto)
- 2- Presionar 2 veces los botones de SUBIR y BAJAR simultáneamente del control remoto ya programado y luego los botones SUBIR y BAJAR simultáneamente del control que quiere agregar.

Borrado de control remoto:

- 1- Conectar el motor a 220v. (Luego se tienen 10 segundos para borrar el control remoto)
- 2- Presionar los botones SUBIR y BAJAR simultáneamente, del control que quiere borrar, luego el botón de STOP y nuevamente los botones SUBIR y BAJAR simultáneamente.