



## PROGRAMA DE INSTRUCCION

### 1. PROGRAMACIÓN



**1.1-** Encienda la unidad, escuchará "beep, beep, beep"



**1.2-** Presiona el botón de iluminación por 1 segundo



**1.3-** Luego presione el botón ARRIBA entre 1 y 2 segundos



**1.4-** Programación realizada

### 2. AJUSTE DE LÍMITE - AJUSTE DE LÍMITE SUPERIOR



**2.1-** Presiona el botón de aprendizaje durante 1 segundo en la parte trasera del control



**2.2-** Presione el botón Arriba, el motor sube hasta la posición límite y luego lo detiene



**2.3-** Presione el botón negro por 1 segundo otra vez para guardar el límite superior



**2.4-** Final de ajuste de límite

### - AJUSTE DEL LÍMITE INFERIOR



**2.5-** Presiona el botón de aprendizaje durante 1 segundo en la parte trasera remota



**2.6-** Presione el botón Abajo, el motor baja a la posición límite y luego lo detiene.



**2.7-** Presione el botón aprendizaje por 1 segundo otra vez para grabar el límite inferior



**2.8-** Final de ajuste de límite inferior

### 3. BORRADO DE LÍMITES



**3.1-** Presione el botón Arriba o Abajo, el motor sube o baja la posición límite



**3.2-** Presiona el botón de aprendizaje durante 7 segundos en la parte trasera remota



**3.3-** Límites arriba o abajo eliminados.

### 4. BORRADO DE PROGRAMACIÓN



**4.1-** Presione el botón de iluminación por 5 segundos, escuchará "beep, beep, beep"



**4.2-** Presione el botón Abajo durante 1 segundo, oirá "beep, beep, beep" otra vez



**4.3-** Toda la programación será eliminada.