

# Tx CSP CM 1500 EcoLine

manual del usuario



## Adicionar controles remoto

Luego de realizadas las conexiones correspondientes alimentar la central con 380v. Mantener presionado el pulsador S7 de la central hasta que comience a destellar el led color rojo. Al instante presionar cualquier tecla del control remoto.

Repetir el mismo procedimiento para cada control.

## Borrado de los controles

Mantener presionado el pulsador S7 durante aproximadamente 10 segundos hasta que el LED indicador se apague.

- *Nota en controles Tx CSP,* (línea Eco monofásica) las funciones de subir y bajar son alternadas para las funciones Bloqueo y Desbloqueo .

